



**NOTES IMPORTANTES:**

- LA SUPERFICIE D'ESPACE UTILISABLE EST CALCULÉE À LA FACE FINIE DU MUR EXTÉRIEUR, À LA FACE DU VITRAGE ET AU MILIEU DES CLOISONS MITOYENNES LE CAS ÉCHÉANT, ET EST SUJETTE À UN REMESURAGE FINAL SUR PLACE.
- LES DIMENSIONS ET SUPERFICIES SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER.
- DES CHANGEMENTS PEUVENT ÊTRE APPORTÉS POUR PERMETTRE LE PASSAGE DES CONDUITS DE MÉCANIQUE.
- LES ZONES GRISSES REPRÉSENTENT LES AIRES UTILISÉES PAR LA MÉCANIQUE ET LES CIRCULATIONS VERTICALES ET SONT EXCLUES DES CALCULS DE SUPERFICIE.